

BNT-631M(T) Instrukcja Obsługi Głowicy

Głowica BNT-631M(T) jest sterowana ręcznie i nie wymaga zasilania elektrycznego.

Tryb pracy:

1. Praca (Filtering)
2. Płukanie wsteczne (Backwash) - przepływ od dołu do góry zbiornika, woda kierowana do kanalizacji
3. Płukanie szybkie (Rapid Rinse) - przepływ od góry do dołu zbiornika, woda kierowana do kanalizacji

Procedura regeneracji: nacisnąć czerwony przycisk znajdujący się na kole, obrócić koło zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kolejne pozycje (backwash, rapid rinse oraz powrót do filtering) - ustawienia według poniższego schematu. Powtórzyć procedurę co najmniej dwa razy. Podczas zmiany pozycji regeneracji część wody odpływa do kanalizacji.

Regenerację należy przeprowadzać raz w tygodniu.

Zalecane czasy trwania płukania: 5-15 minut płukania wstecznego (backwash) oraz 3-5 minut płukania szybkiego (rapid rinse).

